




English

Windows 10 Installation Instructions


To take full advantage of Windows 10 features, you must enable Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) Native Boot mode in the BIOS settings before installing Windows 10. To install Windows® 10 with or without UEFI support, use the following instructions.

For more information: In Windows 7, select **Start > HP > Help and Support > User guides**.


If possible, before installing Windows 10, back up your personal files to an optional external storage device. To create a backup using Backup and Restore in Windows 7:

 **NOTE:** Be sure that the computer is connected to AC power before you start the backup process. The backup process may take over an hour, depending on file size and the speed of the computer.

1. Select **Start > All Programs > Maintenance > Backup and Restore**.
2. Follow the on-screen instructions to set up and complete your backup.

 **CAUTION:** Using Windows 10 operating system media completely erases hard drive contents and reformats the hard drive. All files that you have created and any software that you have installed on the computer are permanently removed.

3. Remove all external drives connected to the computer. Depending on the computer model, if there is no internal optical drive, then connect an external optical drive.
4. Insert the Windows 10 operating system media into the available optical drive.
5. Shut down the computer.
6. Open Setup Utility or Computer Setup by turning on or restarting the computer, and then pressing **esc** while the "Press ESC key for Startup Menu" message is displayed at the bottom of the screen.
7. Press **f9**.
8. Use a pointing device or the keyboard arrow keys to select the optical drive, and then press **enter**.
9. Follow the on-screen instructions.
10. During Windows Setup, click **Drive options (advanced)**. Delete all drives except Drive 0 Unallocated Space, and then click **Next**.
11. After installation is complete, remove the Windows 10 operating system media. If your kit includes a *Driver Recovery DVD* (select models only), insert the Driver Recovery media.

 **NOTE:** If your kit does not include a *Driver Recovery DVD*, skip to step 15.

12. Click or tap when this message is displayed: "Tap to choose what happens with this device."
13. Select **Install or run program from your media**.
14. Install the Hardware Enabling Drivers first, and then install Recommended Applications.
15. Go to <http://www.hp.com> to find your user guides and to download the latest software drivers. To download Windows 10 apps, select the **Start** button and then select the **Store** app.
16. Install any third-party software that you installed after you purchased the computer.

Instrucciones de instalación de Windows 10

Para aprovechar al máximo los recursos de Windows 10, debe habilitar el modo de inicio nativo de Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) en la configuración del BIOS antes de instalar Windows 10. Para instalar Windows® 10 con o sin soporte de UEFI, use las siguientes instrucciones.

Para obtener más información: en Windows 7, seleccione **Inicio > HP > Ayuda y soporte técnico > Guías del usuario**.

Si es posible, antes de instalar Windows 10, haga copias de seguridad de sus archivos personales en un dispositivo de almacenamiento externo opcional. Para crear una copia de seguridad mediante Copias de seguridad y restauración de Windows 7:



NOTE: Asegúrese de que el equipo esté conectado a la alimentación de CA antes de comenzar el proceso. El proceso de copia de seguridad puede durar más de una hora, dependiendo del tamaño de los archivos y de la velocidad del equipo.

1. Seleccione **Inicio > Todos los programas > Mantenimiento > Copias de seguridad y restauración**.
2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar y crear su copia de seguridad.



PRECAUCIÓN: El uso del medio del sistema operativo Windows 10 borra completamente el contenido de la unidad de disco duro y vuelve a formatear esta unidad. Todos los archivos que haya creado y cualquier software instalado en el equipo se eliminarán de forma permanente.

3. Extraiga todas las unidades externas conectadas al equipo. Según el modelo del equipo, si no hay ninguna unidad óptica interna, conecte una unidad óptica externa.
4. Inserte el medio del sistema operativo Windows 10 en la unidad óptica disponible.
5. Apague el equipo.
6. Para abrir Setup Utility (Utilidad de configuración) o Computer Setup (Configuración del equipo), encienda o reinicie el equipo y luego presione **esc** mientras aparece el mensaje "Press the ESC key for Startup Menu" (Presione la tecla ESC para ver el menú de inicio) en la parte inferior de la pantalla.
7. Presione **f9**.
8. Utilice un dispositivo señalador o las teclas de flecha del teclado para seleccionar la unidad óptica y luego presione **intro**.
9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
10. Durante la configuración de Windows, haga clic en **Opciones de unidad** (avanzada). Elimine todas las unidades excepto Unidad 0 Espacio sin asignar y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
11. Después de que haya terminado la instalación, extraiga el medio con el sistema operativo Windows 10. Si su kit incluye un DVD *Driver Recovery* ("Recuperación de controladores", solo en modelos seleccionados), inserte este medio.



NOTE: Si su kit no incluye el DVD *Driver Recovery* ("Recuperación de controladores"), vaya al paso 15.

12. Haga clic o pulse en la pantalla cuando aparezca el siguiente mensaje: "Tap to choose what happens with this device" (Pulse para elegir qué quiere hacer con el dispositivo).
13. Seleccione **Install or run program from your media** (Instalar o ejecutar el programa desde sus medios).
14. Primero instale Hardware Enabling Drivers (Controlares de habilitación de hardware) y luego instale Recommended Applications (Aplicaciones recomendadas).
15. En la dirección <http://www.hp.com>, encontrará las guías de usuario y podrá descargar los últimos controladores de software. Para descargar las aplicaciones de Windows 10, seleccione el botón de **Inicio** y luego la aplicación **Tienda**.
16. Instale el software de otros proveedores que instaló cuando compró el equipo.

Instructions d'installation Windows 10

Pour bénéficier pleinement des fonctionnalités de Windows 10, vous devez activer le mode de démarrage natif de l'interface UEFI (Unified Extensible Firmware Interface) dans les paramètres BIOS avant d'installer Windows 10. Pour installer Windows® 10 avec ou sans support UEFI, suivez les instructions suivantes.

Pour en savoir plus : Sous Windows 7, sélectionnez **Démarrer > HP > Aide et support > Manuels de l'utilisateur**.

Dans la mesure du possible, avant d'installer Windows 10, sauvegardez tous vos fichiers personnels sur un périphérique de stockage externe, en option. Pour créer une sauvegarde à l'aide de la fonction Sauvegarde et restauration de Windows 7 :



NOTE : L'ordinateur doit être raccordé au secteur avant de démarrer le processus de sauvegarde. Ce processus peut prendre plus d'une heure, en fonction de la taille des fichiers et de la vitesse de l'ordinateur.

1. Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > Maintenance > Sauvegarder et restaurer**.
2. Suivez les instructions à l'écran pour installer et terminer la sauvegarde.



ATTENTION : L'utilisation du disque de Windows 10 effacera et reformatera entièrement le disque dur. Tous les fichiers que vous avez créés et tous les programmes installés sur l'ordinateur sont définitivement supprimés.

3. Retirez tous les lecteurs externes connectés à l'ordinateur. En fonction du modèle d'ordinateur, s'il n'y a pas de disque optique interne, connectez un disque optique externe.
4. Insérez le support du système d'exploitation de Windows 10 dans le disque optique disponible.
5. Arrêtez l'ordinateur.
6. Ouvrez Setup Utility (utilitaire de configuration) ou Computer Setup (Configuration de l'ordinateur) en mettant l'ordinateur sous tension ou en le redémarrant, puis appuyez sur la touche **echap** lorsque le message « Press the ESC key for Startup Menu » (Pour accéder au menu de démarrage, appuyez sur la touche echap) apparaît en bas de l'écran.
7. Appuyez sur la touche **f9**.
8. Utilisez un périphérique de pointage ou les touches de direction pour sélectionner le disque optique, puis appuyez sur la touche **entrée**.
9. Suivez les instructions à l'écran.
10. Durant l'installation de Windows, cliquez sur **Options de disque** (avancé). Supprimez tous les lecteurs, à l'exception du Lecteur 0 Espace non alloué, puis cliquez sur **Suivant**.
11. Une fois l'installation terminée, retirez le support du système d'exploitation Windows 10. Si votre kit contient un DVD *Restauration Pilotes* (uniquement certains modèles), insérez le support de Restauration des pilotes.



NOTE : Si votre kit ne contient pas le DVD *Restauration Pilotes*, allez à l'étape 15.


12. Cliquez ou appuyez lorsque ce message s'affiche : « Choisissez ce que vous voulez faire avec cet appareil. »
13. Sélectionnez **Installer ou exécuter un programme depuis son support**.
14. Installez d'abord les pilotes d'activation du matériel et ensuite les applications recommandées.
15. Accédez au site <http://www.hp.com> pour consulter les guides de l'utilisateur et télécharger les derniers pilotes de logiciels. Pour télécharger les applications de Windows 10, sélectionnez le bouton **Démarrer** et sélectionnez ensuite le **Magasin d'applications**.
16. Installez tous les programmes que vous aviez installés après l'achat de l'ordinateur.

Instruções de instalação do Windows 10


Para aproveitar totalmente os recursos do Windows 10, ative o modo de inicialização nativa do Unified Extensible Firmware Interface (UEFI) nas configurações do BIOS, antes de instalar o Windows 10. Para instalar o Windows® 10 com ou sem suporte a UEFI, siga estas instruções.

Para mais informações: no Windows 7, selecione **Iniciar > HP > Ajuda e Suporte > Guias do usuário**.


Se possível, antes de instalar o Windows 10, faça backup de todos os arquivos pessoais em um dispositivo de armazenamento externo opcional. Para criar um backup usando o Backup e Restauração no Windows 7:

 **OBSERVAÇÃO:** Certifique-se de que o computador esteja conectado à alimentação de CA antes de iniciar o processo de backup. O processo de backup pode levar mais de uma hora, dependendo do tamanho dos arquivos e da velocidade do computador.

1. Selecione **Iniciar > Todos os Programas > Manutenção > Backup e Restauração**.
2. Siga as instruções na tela para configurar e concluir o backup.

 **CUIDADO:** O uso da mídia do sistema operacional Windows 10 apaga completamente o conteúdo do disco rígido e reformata o disco. Todos os arquivos criados e qualquer software instalado no computador são removidos permanentemente.

3. Remova todas as unidades externas conectadas ao computador. Dependendo do modelo do computador, se não houver uma unidade óptica interna, conecte uma unidade óptica externa.
4. Insira a mídia do sistema operacional Windows 10 na unidade óptica disponível.
5. Desligue o computador.
6. Abra o Setup Utility (Utilitário de configuração) ou o Computer Setup (Configuração do computador), ligando ou reiniciando o computador e pressione **esc** enquanto a mensagem “Press the ESC key for Startup Menu” (Pressione a tecla esc para abrir o menu de inicialização) estiver sendo exibida na parte inferior da tela.
7. Pressione **f9**.
8. Use um dispositivo apontador ou as teclas de seta para selecionar a unidade óptica e, em seguida, pressione **enter**.
9. Siga as instruções na tela.
10. Durante a Configuração do Windows, clique em **Opções de Unidades** (avançado). Exclua todas as unidades, exceto Unidade 0 Espaço não alocado e clique em **Avançar**.
11. Após a instalação, remova a mídia do sistema operacional Windows 10. Se o seu kit incluir um DVD de *Recuperação de Driver* (somente modelos selecionados), insira a mídia de Recuperação de Driver.

 **OBSERVAÇÃO:** Se o seu kit não incluir um DVD de *Recuperação de Driver*, pule para a etapa 15.

12. Clique ou toque quando a seguinte mensagem for exibida: Toque para selecionar o que acontecesse com esse dispositivo.
13. Selecione **Instalar ou executar programa a partir da mídia**.
14. Instale os drivers de habilitação de hardware primeiro, em seguida instale os aplicativos recomendados.
15. Acesse <http://www.hp.com> para encontrar os seus guias de usuário e para baixar os drivers de software mais recentes. Para baixar aplicativos do Windows 10, selecione o botão **Iniciar** e o aplicativo **Loja**.
16. Instale quaisquer software de terceiros que tenham sido instalados após a compra do computador.

© Copyright 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows 7, and Windows 10 are trademarks of the Microsoft group of companies.

The information contained herein is subject to change without notice. The only warranties for HP products and services are set forth in the express warranty statements accompanying such products and services. Nothing herein should be construed as constituting an additional warranty. HP shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein.

First Edition: June 2015

Printed in the U.S.

Imprimé aux États-Unis

Impresso nos Estados Unidos.

Impreso en los Estados Unidos



827657-DN1